


Guía de Control Remoto

LKH



ON:

- Botón de encendido.

MODO 1:

- 4h al 100%
- 8h al 30% cuando no se detecta movimiento y 100% al detectar.

MODO 3:

- 4h al 100%
- 8h al 30%

OFF:

- Botón de apagado.

MODO 2:

- 12h al 30% cuando no se detecta movimiento y 100% al detectar.

MODO 4:

- 12h al 75%

*Botón COPY no se debe utilizar, es un botón para ajuste de fábrica.